



F O R T U N A

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΠΙΝΠΟΪΝΤΕΡ

WATERPROOF

ΧΕΛΑ

PINPOINTER

OKM GmbH | Julius-Zinkeisen-Str. 7 | 04600 Altenburg | Germany | fortuna.rocks

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ: Κ. ΒΑΡΔΑΚΑ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 17564, ΤΗΛ : 210-9844563 & 6983114220, www.okmdetectors.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

POWER ON AND OFF

Κρατήστε το Pinpointer μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όταν το ενεργοποιείτε. Πατήστε και αφήστε το κουμπί . Θα ακούσετε ένα σύντομο διπλό μπιπ, το LED θα ανάψει και θα ακουστεί ένα δεύτερο σύντομο μπιπ με δόνηση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον φακό LED χρησιμοποιώντας το κουμπί . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί

μέχρι να απενεργοποιηθεί το Pinpointer. Αυτό υποδεικνύεται με ένα γρήγορο τριπλό μπιπ με δόνηση.

INDICATION MODES ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το XELA Pinpointer παρέχει 3 ενδείξεις στόχου:

- 1 Μετά την ενεργοποίηση, το Pinpointer ξεκινά σε λειτουργία ήχου.
- 2 Πατάμε τον διακόπτη μια φορά για λίγο για να μπειτε στη λειτουργία δόνησης.
- 3 Πατάμε τον διακόπτη και πάλι για μετάβαση σε λειτουργία ήχου και δόνησης.

AUTO-OFF ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μετά από 5 λεπτά αδράνειας, το XELA Pinpointer αρχίζει να ηχεί την ακόλουθη προειδοποιητική ακολουθία: 10 x σύντομο ηχητικό σήμα - σιωπή - 1 x γρήγορο τριπλό μπιπ - δόνηση. Στη συνέχεια, το Pinpointer απενεργοποιείται αυτόματα.

USAGE ΧΡΗΣΗ

Όταν το XELA Pinpointer ανιχνεύσει έναν μεταλλικό στόχο, δίνει μια ειδοποίηση ήχου και/ή δόνησης ως ένδειξη εντοπισμού. Η συχνότητα του παλμικού ήχου ή της δόνησης αυξάνεται καθώς η συσκευή πλησιάζει το αντικείμενο και μειώνεται καθώς απομακρύνεται. Το Pinpointer παρέχει ανίχνευση 360°. Μόλις ένα αντικείμενο που ανιχνεύτηκε βρίσκεται κοντά στο άκρο, η συσκευή δίνει ένα ως ένδειξη εντοπισμού.

ACCESSORIES ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χάρη στα αξεσουάρ, έχετε πάντα κοντά σας το Pinpointer κατά την αναζήτηση. Συνδέστε τη θήκη σε οποιαδήποτε ζώνη τυπικού μεγέθους. Συνδέστε το καλώδιο ασφαλείας στην οπή του καπακιού της μπαταρίας.

BATTERY ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Εάν η μπαταρία του XELA Pinpointer μειωθεί, ακούγεται η ακόλουθη προειδοποιητική ακολουθία: 3x διπλός ήχος (χωρίς κραδασμούς). Το Pinpointer απενεργοποιείται. Αντικαταστήστε την μπαταρία 9 V!
Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, γυρίστε το καπάκι της μπαταρίας αριστερόστροφα. Τοποθετήστε την μπαταρία με την επάνω πλευρά προς τα κάτω. Δώστε προσοχή στους θετικούς (+) και αρνητικούς (-) πόλους. Το Pinpointer λειτουργεί μόνο εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.

SAFETY INFORMATION ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1 Πλύνετε το XELA Pinpointer με νερό βρύσης αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε θαλασσινό νερό.
- 1 Μη χρησιμοποιείτε χημικά για καθαρισμό και/ή άλλους σκοπούς.
- 1 Μην αποθηκεύετε το Pinpointer με την μπαταρία τοποθετημένη για περισσότερο από 30 ημέρες. Αφαιρέστε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- 1 Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης | 77 °F (25 °C)
- 1 Μην αποθηκεύετε την μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας, μην την αποθηκεύετε στον ήλιο και μην την πετάτε στη φωτιά!
- 1 Χρησιμοποιήστε μόνο αλκαλικές μπαταρίες 9 V! Οι μπαταρίες πρέπει να επιστραφούν στα γνωστά σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

INTRODUCTION ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Συγχαρητήρια για την αγορά του XELA Pinpointer από την OKM GmbH. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν στο fortuna.rocks

FEATURES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΩΣ ~16,4 FT (5 M), IP 68
- + ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 360°
- + ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- + ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ
- + ΦΑΚΟΣ LED
- + ΑΛΛΑΖΟΜΕΝΗ ΜΥΤΗ ΜΕ ΛΑΜΑ ΕΥΣΜΑΤΟΣ
- + ΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SPECIFICATIONS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- + Όνομα μοντέλου | XELA Pinpointer
- + Θερμοκρασίες λειτουργίας | -14 °F (-10 °C) to 122 °F (50 °C)
- + Συχνότητα λειτουργίας | 12 kHz
- + Λειτουργίες ένδειξης | Ήχος, Δόνηση, Ήχος/Δόνηση
- + Αυτόματη απενεργοποίηση | Ναι
- + Στοιχεία ελέγχου | 2 διακόπτες
- + Μήκος | 10,4" (26,5 cm)
- + Βάρος | 6 OZ (170 g) (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
- + Μπαταρία | 9 V Αλκαλική μπαταρία
- + Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Έως 30 ώρες

Το XELA Pinpointer έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στη Γερμανία και κατασκευάζεται σύμφωνα με το διεθνώς πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.
Το μοντέλο πληροί τα διεθνή πρότυπα FCC | CE | RoHS.

WARRANTY ΕΓΓΥΗΣΗ

2 χρόνια εγγύηση για ανταλλακτικά και κατασκευή | Εξαιρούνται:

- Ζημιά και θραύση ως αποτέλεσμα πτώσης, χτυπημάτων, χτυπημάτων κ.λπ.
- Χειρισμός των ηλεκτρονικών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (διάβρωση από αμέλεια (κακή συντήρηση, χρήση κατεστραμμένων σφραγίδων)
- Μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Θήκη και κορδόνι ασφαλείας | Φθορά θήκης, κορδόνι ασφαλείας, περίβλημα
- 1 Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας! Σε περίπτωση επιστροφής θα πρέπει να επισυνάπτεται το πρωτότυπο τιμολόγιο και η αιτιολογία.