

1. Περιοχή εντοπισμού
2. Λυχνία LED, αναβοσβήνει
3. Μεγάφωνο
4. Διακόπτης, ανοίγει-κλείνει
5. Διακόπτης [+] συν

6. Διακόπτης [-] μείον.
7. Μπαταριοθήκη
8. Μπαταρία 9 V PP3
9. Κάλυμμα μπαταρίας
10. δακτύλιος O-ring


PRO-FIND



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διατηρείτε τα σπειρώματα της βίδας του καπακιού μπαταρίας και το δακτύλιο O-δακτυλίου καθαρά
- Λιπάνετε περιοδικά το O-ring με γράσο σιλικόνης.


ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ



ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ




ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ - ΒΑΘΟΥΣ [5 Ε ΠΙΠΕΔΑ]



ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ)




ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ




ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ




ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟΧΟΥ




ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ- ΗΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ




ΑΠΕΝΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ



ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟΧΩΝ



ΑΠΕΝΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

